



## Verarbeitungsempfehlung für EQ-Grid

a) Erste Mörtelschicht aufspritzen



b) 5 mm Zahnpachtel verwenden



c) Erste Mörtelschicht plan abziehen



d) Erste Mörtelschicht sauber verstreichen



e) EQ-Grid eindrücken und Mörtel durch die Maschenfenster verstreichen



f) EQ-Grid so schneiden, dass Überlappungen an den Laibungen umgelegt werden können.



g) Eckdetails nach dem Schneiden



h) Eckdetails nach dem Umlegen



i) Endschicht aufspritzen und glattziehen

